
**本驱动是 KNOXI 品牌的 G-sensor。

比如：我司部份 QW1012 平板电脑用的就是 KNOXI 的 G-sensor.

驱动安装如下:

- 1) 首先安装 “kxaccel-1.0.13.20-win8-x86” 安装完成之后，重启平板电脑;
- 2) 然后双击 “kionix_sensor_orientation” ，以便写入本机的注册表中。成功写入注册表之后，重启平板电脑。